

コンバインドABS 警告灯 (CBR600RR <ABS>)

警告灯が次のような状態になったときでも、通常のブレーキとしての性能は確保されます。(コンバインドABSとしての作動はしません)
高速走行を避け、ただちにHonda販売店にご相談ください。

- メインスイッチをONにしても点灯しないとき
- 10 km/h 以上で走行しても消灯しないとき
- 走行中に点灯または点滅したとき

以下の条件では、警告灯が点滅する場合があります。

- 走行中に前輪が1秒以上地面から離れたとき
- 停車状態からブレーキレバー／ペダルを操作したまま加速したとき
- メンテナンススタンドなどを使用して後輪を空転させたとき

この場合はメインスイッチをOFFにし、再度ONにします。警告灯が点灯し、速度が約10 km/hに達して消灯すれば正常です。

HESD 警告灯

走行中に点灯した場合は何らかの異常が考えられます。高速走行を避け、ただちにHonda販売店にご相談ください。