

■ HISS

HISS は、登録されたキー以外ではエンジンを始動できないようにしたイモビライザー（盗難防止）システムです。

エンジンストップスイッチが RUN (R) の状態でメインスイッチを ON にすると、HISS 表示灯が点灯し、数秒後に消灯することでエンジンの始動が可能であることを示します。消灯しない場合は始動できません。

☒ HISS 表示灯が消灯しないとき P.57

HISS 表示灯は、メインスイッチを OFF にしたあと 2 秒間隔の点滅を開始し、24 時間経過すると消灯します。

以下の操作を行うことで、点滅しないようにすることができます。

1. メインスイッチを ON にしてから、**SEL** ボタン (☒P.14) を 2 秒以上押し続ける。
 - ▶ このとき、表示灯が一度点滅します。
2. メインスイッチを OFF にする。

■ 書類入れ

取扱説明書、登録書類、保険証、メンテナンスノートなどは書類入れに入れ、リアシートの下に収納してください。

■ イグニッションカットオフシステム

この車は、転倒したとき、自動的にエンジンを停止するシステムが装備されています。エンジンを再始動するときは、システムの作動を解除するためにメインスイッチを一度 OFF にしてください。

■ ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダンパー (HESD)

ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダンパー (HESD) は車速や加速度によってダンパーの特性を制御します。

☒ HESD 警告が点灯したら P.60