

Рычаг выключения сцепления → стр. 72

Регулятор предварительного сжатия пружины / регулятор степени демпфирования отбоя передней подвески

→ стр. 77

Пробка заправочной горловины топливного бака → стр. 35

Расширительный бачок охлаждающей жидкости → стр. 63

Седло → стр. 54

Воздухоочиститель → стр. 57

Левая боковая крышка → стр. 55

Вентиляция картера → стр. 58

Приводная цепь → стр. 68

Боковой упор → стр. 67

Рычаг переключения передач → стр. 34

