

## Тахометр

### ПРИМЕЧАНИЕ

Не допускайте работу двигателя в красной зоне тахометра. Превышение максимально допустимой скорости вращения коленчатого вала негативно отражается на ресурсе двигателя.



### Спидометр


Часы (режим 12-часового формата отображения времени)  
Для установки часов:

← стр. 28

Красная зона тахометра  
(недопустимая зона работы двигателя)

### Указатель уровня топлива

Если первый сегмент шкалы указателя (E) начал мигать, значит в топливном баке осталось следующее количество топлива: приблизительно 3,5 л



В это же время указатель уровня топлива начнет показывать расход резерва топлива. → стр. 27

### Неисправность указателя уровня топлива

При неисправности топливной системы дисплей указателя уровня топлива начнет мигать или отключиться. Если это произошло, при первой же возможности обратитесь к официальному дилеру Honda.

продолжение