

Панель приборов (Продолжение)


Включение/выключение режима автоматического сброса

Режим автоматического сброса указателей при заправке топлива можно включать и выключать. По умолчанию данная функция отключена.

- 1 Нажав и удерживая нажатой кнопку **[B]**, включите зажигание. Удерживайте кнопку **[B]** нажатой до тех пор, пока левый сегмент многофункционального дисплея не начнет мигать.
- 2 Для активации или деактивации режима автоматического сброса нажмите кнопку **[A]**.

активизировано

деактивировано



- 3 Для завершения установки нажмите кнопку **[B]**. Дисплей вернется в обычный режим работы.

Выбор индикации указателя расхода топлива

Если на дисплее отображаются одометр или указатель пробега за поездку A, то можно выбрать нужный режим работы указателя расхода топлива.

- 1 Кроме версии E, III E
Нажмите и удержите кнопку **[A]** и кнопку **[B]**.


Только версии E, III E

Эта функция будет доступна после включения формата отображения скорости "km/h".

← стр. 20

Единицы измерения на многофункциональном дисплее начнут мигать.

- 2 Нажмите кнопку **[A]** для выбора "km/l" (км/л) или "l/100 km" (л/100 км).



- 3 Для завершения установки нажмите кнопку **[B]**.