

Снятие/установка элементов корпуса

Седло



Чтобы снять седло

1. Вставьте ключ зажигания в замок седла. Поверните ключ по часовой стрелке и удерживайте его, чтобы отпереть седло.
2. Потяните седло назад и вверх.

Чтобы установить седло

1. Вставьте передний крючок в переднее крепление на раме.
 2. Вставьте задние крючки в задние крепления.
 3. Чтобы зафиксировать седло, толкните его вперед и прижмите книзу заднюю часть. Установив седло, обязательно проверьте надежность его фиксации.
- Механизм замка срабатывает автоматически. Перед тем как устанавливать седло, убедитесь, что не Вы оставили ключ зажигания в подседельном отсеке.