






警告灯

警告灯 / 表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

操作ガイド

PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが  (Run) の状態で、メインスイッチを  (On) にすると点灯し、数秒後に消灯
エンジンストップスイッチが  (Off) の状態で、メインスイッチを  (On) にすると点灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは  **P.64**


ABS 警告灯

メインスイッチを  (On) にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯

走行中に点灯/点滅したときは  **P.65**


油圧警告灯

メインスイッチを  (On) にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは  **P.64**

水温警告灯

メインスイッチを  (On) にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは  **P.63**

