

## ブレーキパッドの摩耗の点検

パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。

摩耗限界に達したら左右同時にパッドを交換してください。

ブレーキパッドの交換は、Honda 販売店にご相談ください。

**1. フロント** ブレーキキャリパーの下側からのぞいて点検します。

▶ 点検は片側だけでなく、左右のキャリパーで行ってください。

**2. リア** 車の右後ろ側からキャリパーをのぞいて点検します。

