

油圧警告灯

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯


走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.84**

PGM-FI 警告灯

● エンジンストップスイッチが  (Run) の状態で、メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯

● エンジンストップスイッチが  (Stop) の状態で、メインスイッチを **I** (On) にすると点灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.84**

HISS 表示灯 **▶P.93**

- メインスイッチを **I** (On) にすると一時的に点灯し、すぐに消灯
- メインスイッチを  (Off) にすると 2 秒間隔で 24 時間点滅

ABS 警告灯

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯

走行中に点灯したときは **▶P.84**