

Yakıt tüketimi

Seçilen mesafe ölçerin sıfırlanmasından bu yana olan çalışma süresini gösterir. Yakıt tüketimi, seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerde (A veya B) görünen değere göre hesaplanacaktır.

Ayrıca, mesafe ölçer, sıfırlanabilir mesafe ölçer A, sayısal takometre ve yedek mesafe ölçer seçildiğinde sıfırlanabilir mesafe ölçer A için yakıt tüketimi görünecektir.

Görüntüleme aralığı: 0,0 ila 300,0 L (litre) ya da 0,0 300.0 gal (galon)

- 300,0 L'den (Litre) daha fazla ya da 300,0 gal (galon): "300,0" görünür.

"---.-" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Yakıt tüketimini sıfırlamak için:  **S. 31**

Ortalama hız [AVG]

Seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından sonraki ortalama hızı gösterir. bu yana olan ortalama hızı gösterir.

Ortalama hız seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerde (A veya B) görünen değere göre hesaplanacaktır.

Ayrıca, mesafe ölçer, sıfırlanabilir mesafe ölçer A, sayısal takometre ve yedek mesafe ölçer seçildiğinde sıfırlanabilir mesafe ölçer A için ortalama hız görünecektir.

Görüntüleme aralığı: 0 ila 299 km/s (0 ila 185 mil/s)

- İlk ekran: "---" görünür.
- Motor çalışmaya başladıktan sonra motosikletiniz 0,2 km'den (0,12 mil) az gittiğinde: "---" görünür.
- Motor çalışmaya başladıktan sonra motosikletinizin çalışma süresi 30 saniyeden az olduğunda: "---" görünür.

Devam ediyor 27