

Göstergeler *(Devam ediyor)*

3 **SEL** düğmesine istediğiniz dakika görünene kadar basınız.

► Hızlı ilerlemek için **SEL** düğmesine basılı tutunuz.



4 **SET** düğmesine basınız. Saat ayarlanır ve ardından ekran arka aydınlatma parlaklık ayarına geçer.

3 Arka aydınlatma parlaklık ayarı:

Parlaklığı beş seviyeden birisine ayarlayabilirsiniz.

1 **SEL** düğmesine basınız. Parlaklık seviyesi değişir.

► Parlaklığı beş seviyeden birisine ayarlayabilirsiniz.



2 **SET** düğmesine basınız. Arka aydınlatma ayarlanır ardından ekran mesafe ölçer A, ortalama yakıt tüketimi, yakıt tüketimi, ortalama hız ve geçen süre otomatik sıfırlama modunu etkinleştirme/devreden çıkarma moduna geçer.