


### **Tork Kontrolü göstergesi**

- Kontak anahtarı **I** ON konumuna getirildiğinde yanar. Hızınız yaklaşık 5 km/s'ye ulaştığında Tork Kontrolünün çalışmaya hazır olduğunu belirtmek için söner.
- Tork Kontrolü devrede iken yanıp söner.

**Sürüş esnasında yanarsa:**  S.112

### **Tork Kontrolü KAPALI göstergesi**

- Tork Kontrolü kapatıldığında yanar.

### **Uzun far göstergesi**

### **Boş vites göstergesi**

Vites boшта iken yanar.