



Düşük yağ basıncı göstergesi

- Kontak anahtarı **|** ON konumuna getirildiğinde yanar.
- Motor çalıştığında söner.

Motor çalışırken yanarsa: ➔ S.110



PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) Arıza İkaz Lambası (MIL)

Motor durdurma anahtarı **⌚** (Çalışma) konumundayken, kontak anahtarı **|** ON konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar.

Motor çalışırken yanarsa: ➔ S.110

HISS göstergesi ➔ S.108

- Kontak anahtarı **|** ON konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar.
- Kontak anahtarı **⊙** OFF konumuna getirildiğinde 24 saat boyunca her 2 saniyede bir yanıp söner.

ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) Gösterge Lambası

- Kontak anahtarı **|** ON konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar.
- Hızınız yaklaşık olarak 10 km/s'ye (6 mil/s) ulaştığında söner.

Sürüş esnasında yanarsa: ➔ S.111