

Honda Seçilebilir Tork Kontrolü

Tork Kontrolü (motor güç kontrolü) açılıp kapatılabilir.

- ▶ Sürüş esnasında Tork Kontrol svicini kullanmayınız.
İlk önce motosikleti durdurunuz, daha sonra tork Kontrolünü kapatınız veya açınız.
- ▶ Sistem devrede iken (Tork Kontrol göstergesi yanıp sönerken) Tork Kontrolü kapatılamaz.
- ▶ Kontak her **I** ON konumuna getirildiğinde, Tork Kontrolü otomatik olarak kapanacaktır.

Tork Kontrolünü açıp kapatma

Tork Kontrolünü açıp kapatma Tork Kontrol düğmesine basılarak Tork Kontrolü açılıp kapatılabilir.

Tork Kontrolü Düğmesi

