

Marş Düğmesi	54, 58
Marş Kesme Sistemi	
Bank Sensörü.....	132
Yan Ayak	95
Mesafe ölçer	30, 130
Modifikasyonlar	17
Motor	
Numara.....	139
Yağ.....	74, 86
Yağ Filtresi.....	88
Hararet.....	109
Çalıştırma.....	58
Durdurma Düğmesi	54, 58, 130
Durdurma	130
Çalışmıyor.....	108
Motorun Çalıştırılması	58
Motorun Durdurulması	130
Motosikletin Bakımı	133
Motosikletin Taşınması	138
Motosikletinizin Saklanması	137

O

Ortalama Hız Göstergesi	27
--------------------------------------	----

P

Parçaların Yerleri	20
Park etme	14
PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu)	
Arıza Gösterge Lambası (MIL)	51, 110

S

Saat	23, 35
Saklama	
Ekipman	63
Kullanım Kılavuzu.....	64, 131
Sayısal takometre	30
SEL Düğmesi	22
Selektör Lambası Kontrol Anahtarı	54
Seri Numaraları	139
SET Düğmesi	22
Sıfırlanabilir mesafe ölçer	30, 130