

## メーター 前ページの続き

- 3 SEL ボタンを押し、分を設定する。

▶ SEL ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 4 SET ボタンを押し、分を決定する。決定と同時にディスプレイの明るさの調節に切り換わる。

## 3 ディスプレイの明るさの調節

明るさを 5 段階に調節できます。

- 1 SEL ボタンを押し、明るさを調節する。



- 2 SET ボタンを押し、明るさを決定する。決定と同時にトリップメーター A、平均燃費、燃料消費量、平均速度および経過時間の給油リセットの設定に切り換わる。