

油圧警告灯

メインスイッチを **|** (On) にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯


走行中またはアイドリング中に点灯したときは **↔P.85**

PGM-FI 警告灯

- エンジンストップスイッチが  (Run) の状態で、メインスイッチを **|** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯
- エンジンストップスイッチが  (Stop) の状態で、メインスイッチを **|** (On) にすると点灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **↔P.85**

HISS 表示灯 **↔P.93**

- メインスイッチを **|** (On) にすると一時的に点灯し、すぐに消灯
- メインスイッチを  (Off) にすると 2 秒間隔で 24 時間点滅

ABS 警告灯

メインスイッチを **|** (On) にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯

走行中に点灯したときは **↔P.85**