

こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない)	P. 83
オーバーヒート	P. 84
警告灯が点灯	P. 85
油圧警告灯	P. 85
PGM-FI 警告灯	P. 85
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯	P. 85
トルクコントロール警告灯	P. 86
その他の故障表示	P. 87
燃料計の故障表示	P. 87
水温計の故障表示	P. 88
電装部品のトラブル	P. 89
ヒューズ切れ	P. 89