

装備に関する補足情報

メインスイッチ

エンジンをかけずにメインスイッチを **On** の状態にしておくとナビテリーあがりの原因となります。

走行中はメインスイッチのキーを操作しないでください。

エンジンストップスイッチ

このスイッチは、非常時に、すぐ(にエンジンを止めるために設けたもの)です。非常時以外は使用しないでください。走行中に操作すると、エンジン回転が不安定になり、走行に悪影響を与えます。非常時にこのスイッチでエンジンを止めた場合は、メインスイッチを必ず **Off** (**On**) のままにしておくと、バッテリーあがりの原因となります。

オドメーター

オドメーターは、999,999 km を超えると 999,999 km でロックします。

トリップメーター

トリップメーター A/B は、9,999.9 km を超えると 0.0 km に戻ります。

アシストストリッパークラッチシステム

アシストストリッパークラッチは、走行時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキを緩和することで、リヤタイヤのロックを防ぎ、クラッチ操作を容易にするシステムです。

エンジンオイルは MA 分類のものを使用してください。MA 分類以外のエンジンオイルを使用すると、アシストストリッパークラッチシステムの故障の原因になります。

