

リヤシート 《開けた》

- メインスイッチのキーをシートロックに差し込み、シート後部を押さえながら、キーを右に回してロックを外し、リヤシートを開けます。

《閉じた》

- シートをおろし、シート後部を押し下げ、ロックします。
シート後部を軽く持ち上げてロックがかかっていることを確認してください。

知識

- メインスイッチのキーを置き忘れた状態でシートを閉じると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますのでご注意ください。

