

装備の使いかた

燃料タンクの開閉

整備などのために、燃料タンクの前部を持ち上げることができまます。ガソリンを抜く必要はありません。

燃料タンクの下には物を置かないでください。

《持ち上げかた》

1. 燃料タンクキャップが閉じられていることを確認します。
2. フロントシートを取外します。(50 ページ参照)
3. 左右のダクトカバーを取外します。(63 ページ参照)
4. フロントシートからロッドを取外します。
5. 燃料タンク前部を持ち上げ、ロッドを燃料タンク前端の穴とステアリングシステムの穴に差し込んで燃料タンクを支えます。

燃料タンクを必要以上に持ち上げないでください。燃料タンクの開閉には、燃料タンク後ろのボルトを緩める必要はありません。

