

●ヘッドライト・ポジションランプ

《ライトのつけかた》

メインスイッチのキーを“ON”にし、ライティングスイッチで行ないます。

スイッチの位置	作用	用
H	ヘッドライト, ポジションランプ, テールランプ, メータランプ点灯	
P	ポジションランプ点灯 テールランプ点灯 メータランプ点灯	
●	消	灯

- ・ポジションランプは、薄暮走行時に対向車への位置標示ができます。また夜、交差点で停止したときなど対向車に眩惑を与えることなく自車の存在を知らせることができます。

《ヘッドライト上下切換え》

ヘッドライト上下切換えスイッチで行ないます。

HI	上向き
LO	下向き

