

● ヒューズの交換

メインスイッチを切り、ヒューズが切れていないかを点検します。

- ・ヒューズが切れている場合は、指定されている容量のヒューズと交換します。
- ・サイドカバーを外し、バッテリー付近のスタータマグネチックのカプラを外し、カバーを開けると、メインヒューズがセットされています。
- ・ヒューズの取外しは、締付けネジをゆるめて行ってください。
- ・交換してもすぐにヒューズが切れる場合は異常です。

