

リヤクッションの調整

リヤクッションの強さは、5段に調整できます。体重や路面の状態に応じて調整してください。

調整は、アジャスタをピンスパナでまわして行います。

“II”が標準の強さで、Iは弱くIII-Vと強くなります。

注意

- 左右の強さは、必ず同じにしてください。

