

## ■ エンジンが始動しないとき

始動しないままは動かなくなったりしたときは、次の点を調べてください。

- ・ エンジンキルスイッチは RUN になっていませんか？ OFF の状態になっていたときは次のことを行なってください。

1. エンジンキルスイッチを OFF のままにします。
2. チョークレバーを完全に戻します。
3. スロットルを全開にします。
4. メインスイッチを ON にします。
5. スタートボタンを押して 5～10 秒エンジンを回します。
6. キルスイッチを RUN にし 22 ページの始動要領でエンジンをかけてください。
  - ・ ガソリンタンクにガソリンはありますか？
  - ・ エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか？

## 故障の修理

- ・ 販売店またはお近くのホンダサービス各地区センターにお申し付けください。
- ・ むやみに修理しないで、早く販売店で点検整備をしてもらうことが、お車を長持ちさせる秘けつです。