

この取扱説明書には、ホンダCBX400Fの正しい取扱いかた、簡単な点検の方法、安全な運転の仕方などについて説明してあります。
 より快適に、より安全にお乗りいただくために、この説明書をぜひお読みください。
 又、整備手帳、セーフティポイント（安全にお乗りいただくためのアドバイス）も是非お読みください。

お車や、サービスに関してお気づきの点、ご意見などがございましたら、お買いあげいただいたホンダ販売店または下記のご相談窓口にお気軽にお申し付けください。
 なお、ホンダサービスの各地区センターでもお受けたいしております。

名	称	電話番号	郵便番号	所在地
株式会社ホンダサービス	北海道業務室お客様相談窓口	011(261)2073	060	北海道札幌市中央区北一各西7-1 〈本田技研工業㈱北海道支店内〉
株式会社ホンダサービス	東北業務室お客様相談窓口	0222(24)6002	980	宮城県仙台市土樋1-11-2 〈本田技研工業㈱仙台支店内〉
株式会社ホンダサービス	北関東業務室お客様相談窓口	0272(61)0335	379-21	群馬県前橋市上長崎町314 〈ホンダサービス前橋センター内〉
株式会社ホンダサービス	南関東業務室お客様相談窓口	03(423)4211	107	東京都港区南青山2-1-1 〈本田技研工業㈱東京支店内〉
株式会社ホンダサービス	中部業務室お客様相談窓口	052(251)7651	460	愛知県名古屋市中区千代田1-7-2 〈本田技研工業㈱名古屋支店内〉
株式会社ホンダサービス	近畿業務室お客様相談窓口	06(312)0151	530	大阪府大阪市北区南藤町7-31 〈本田技研工業㈱大阪支店内〉
株式会社ホンダサービス	中・四国業務室お客様相談窓口	0862(41)4446	700	岡山県岡山市西長瀬字中須加221 〈ホンダサービス岡山センター内〉
株式会社ホンダサービス	九州業務室お客様相談窓口	092(271)2020	812	福岡県福岡市博多区祇園町18-7 〈本田技研工業㈱九州支店内〉

- 所在地、電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。
- ホンダサービスの各地区センターにつきましては別冊“整備手帳”の住所一覧をご覧ください。