

《ブレーキパッドの点検》（メーカー推奨項目）

〔前輪〕

ブレーキを作動させて、図に従ってブレーキパッドの摩耗を点検してください。点検は、内側パッドと外側パッドの各々について行ってください。

(1)内側パッドの点検

・インジケータの凸部が摩耗限界に達したら、パッドの摩耗限界です。

(2)外側パッドの点検

・B面（ブレーキパッドの裏面）がA面と一致したらパッドの摩耗限界です。

