

## ●ガソリンの補給

- キーカバーを開けて、メインスイッチのキーを差し込み右に回すとタンクキャップが開けられます。
- ガソリンは注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。(無鉛ガソリン)
- 閉じるときは、手で確実に押してメインスイッチのキーを抜いてください。
- タンクキャップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。

### 注意

- 補給は、必ずエンジンを止め、火気厳禁で行なってください。
- ガソリンをレベルプレート下端以上に入れるとキャップのブリーザー孔からガソリンがにじみ出る可能性があります。
- タンクキャップは、確実にしめてください。

