

●アンチダイブの調整

アンチダイブは制動の際、フロントフォークの沈みこみを防止します。

ライダの好みに応じてアンチダイブの強さは、4段階に調整できます。

調整は左側のフロントフォークに付いているアジャスタをドライバで回して行います。

位置	アンチダイブ力
1	弱い
2	標準
3	強い
4	もっとも強い

注意

- アンチダイブは停止状態では作動しません。

