

ハイビームパイロットランプ

ヘッドライトが点灯し、照射角が上向きになるときに点灯します。

ニュートラルパイロットランプ

メインスイッチのキーが“ON”の位置にあり、エンジンがニュートラルの位置にあるとき点灯します。

ボルトメータ

バッテリーの電圧を示します。メインスイッチのキーを“ON”にすると指針が作動します。

注意

- ・ エンジンが2000回転以上のときに指針が12V～15Vの間にあるのが正常です。この範囲以外を示したときはホンダ販売店で点検をうけてください。

燃料計

ガソリンタンク内のガソリンの量を示します。ガソリンが減ってくると、“F”から“RES”に指針が移動します。指針が“RES”のゾーンに入ったら、早めにガソリンを補給してください。このときの残量は、約4.2ℓです。

