

## ● ヘッドライト・ポジションランプ

### 《ライトのつけかた》

メインスイッチのキーを“ON”にし、ライティングスイッチで行ないます。

スイッチの位置	作用	用
H	ヘッドライト、ポジションランプ、テールランプ点灯	
P	ポジションランプ点灯 テールランプ点灯	
●	消	灯

### 注意

- ・片方のヘッドライトバルブが切れたまま走行しないでください。
- ・ポジションランプは、薄暮走行時に対向車への位置標示ができます。また夜、交差点で停止したときなど対向車に眩惑を与え、ことなく自車の存在を知らせることができず。

### 《ヘッドライトの上下切換え》

ヘッドライトの照射角を上下に切換えるスイッチです。切換えはスイッチを押しに行います。

HI……………上向き

LO……………下向き

