

● 走りかた

- ・ 走行前に、サイドスタンドは完全に納まっているか確認してください。
- ・ 車のスピードに応じてギヤを切換えることが必要です。
- ・ 右表は、その速度範囲を示したものです。
- ・ 不必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのばします。

	速度範囲
1 速	0 ~ 65 km/h
2 速	20 ~ 95 km/h
3 速	30 ~ 125 km/h
4 速	35 ~ 160 km/h
5 速	40 ~ 180 km/h
6 速	50 km/h 以上

注意

- ・ 発進は、できるだけ静かに行ないましょう。
- ・ 走行中に異音や異常を感じたときは、ただちにホンダ販売店で調べましょう。
- ・ 法定速度を守って走りましょう。