

## ● バッテリー液量の点検

- ・ カバーを外し、平坦地で車体を垂直にします。
  - ・ バッテリー各槽の液面が上限(UPPER LEVEL)と下限(LOWER LEVEL)の範囲にあるかを点検します。液面が下限に近かったら、蒸留水を補給してください。
- バッテリー液の補給は、57ページ参照。

