

## ●ブレーキ液の補給

### 《前輪》

1. リザーバタンクの外周のゴミ、汚れをきれいに拭き取り、異物がタンク内に落ちないようにします。
  2. ビスを外し、キャップとダイヤグラムを取外します。
  3. リザーバタンクの上限レベルラインまで指定ブレーキ液を補給します。
  4. ダイヤグラムの方向性とかみ込みに注意して、ビスでキャップを確実に締付けます。
- ・ブレーキ液の減り具合が著しいときは、ブレーキ系統の異常です。

### 《後輪》

1. サイドカバーを外します。
2. リザーバタンクの外周のゴミ、汚れをきれいに拭き取り、異物がタンク内に落ちないようにします。
3. キャップを外し、上限レベルラインまで指定ブレーキ液を補給します。
4. キャップを確実に取付けます。
5. サイドカバーを取付けます。

- ・ブレーキ液の減り具合が著しいときは、ブレーキ系統の異常です。

### 《指定液》

ホンダブレーキフルード DOT 4

