

## ●ヒューズの交換

メインスイッチを切り、ヒューズが切れていないかを点検します。

・ヒューズが切れている場合は、指定されている容量のヒューズと交換します。

### 《メインヒューズ》

・サイドカバーを外し、バッテリー付近のスタータマグネチックのカプラを外し、カバーを開けると、メインヒューズがセットされています。

・ヒューズの取外しは、締付けネジをゆるめで行ってください。

### 《ヒューズボックス内のヒューズ》

・ヒューズボックスは、ハンドル中央に取り付けられています。

・故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。

・ヒューズの取外しは、ビスを外し、カバーを取外してから、ヒューズをスライドさせて行ってください。

・交換してもすぐにヒューズが切れる場合は異常です。

