


NÚMEROS DE SERIE

Los números de serie del bastidor y del motor son necesarios para poder registrar su motocicleta. También se los puede pedir su concesionario cuando pida piezas de recambio. Anote los números para que le sirvan como referencia.

El número del bastidor (1) está estampado en el lado derecho del cabezal de dirección.


El número de motor (2) está estampado en el lado izquierdo de cárter.

N.º DEL BASTIDOR



(1) Número del bastidor

N.º DEL MOTOR



(2) Número del motor