

Tanque de Combustível

O tanque de combustível tem capacidade para 12,0 litros, incluindo 2,3 litros (valor de referência) do suprimento de reserva. Para retirar a tampa do tanque (1), abra a capa da fechadura (2), introduza a chave de ignição (3) e gire-a para a direita. Retire a tampa.

Combustível recomendado:

Gasolina Aditivada

Após abastecer, recoloque a tampa no bocal do tanque encaixando as travas da tampa nos rebaixos do bocal. Pressione a tampa para fechá-la e, em seguida, remova a chave.



A gasolina é extremamente inflamável e até explosiva sob certas condições. Abasteça sempre em locais ventilados e com o motor desligado. Não acenda cigarros na área em que é feito o abastecimento e não admita a presença de faíscas ou chamas nessa área.

