

## Filtro de ar

O elemento do filtro de ar deve ser limpo a cada 3.000 km. No caso de utilização da motocicleta em locais com muita poeira, será necessário limpar o filtro com maior frequência.

**⚠ CUIDADO**

**Não use gasolina ou solventes muito inflamáveis para limpar a carcaça e o elemento do filtro de ar, pois poderão causar incêndios ou explosões.**

1. Remova a tampa lateral direita retirando o parafuso de fixação, utilizando uma chave Phillips (1).
2. Retire a tampa do filtro de ar (2) soltando os seis parafusos de fixação (3).

