

## Instalação

1. Posicione a roda dianteira entre os amortecedores, alinhando a ranhura do flange do freio (6) com a guia do amortecedor esquerdo (7).
2. Introduza o eixo pelo lado direito através do amortecedor direito, cubo da roda e amortecedor esquerdo. Instale a porca do eixo.
3. Aperte a porca do eixo com o torque indicado

**TORQUE: 63 N.m (6,3 kg.m)**

4. Conecte os cabos do freio dianteiro e do velocímetro.
5. Ajuste a folga da alavanca do freio dianteiro (pág. 60).
6. Acione o freio dianteiro varias vezes e certifique-se de que a roda gira livremente quando a alavanca é solta.

### ATENÇÃO

**Caso não seja usado um torquímetro na instalação da roda, consulte uma concessionária HONDA assim que possível para verificar a montagem da roda. A montagem incorreta pode reduzir a eficiência do freio.**

