

## ÍNDICE

<b>PILOTAGEM COM SEGURANÇA</b> .....	3	Regulagem do carburador .....	45
Regras de segurança .....	3	Regulagem da embreagem.....	46
Equipamentos de proteção .....	4	Corrente de transmissão .....	48
Modificações.....	4	Freios .....	50
<b>ASSISTÊNCIA A CLIENTES</b> .....	5	Bateria.....	53
<b>EQUIPAMENTOS E CONTROLES</b> .....	6	Substituição do fusível .....	55
<b>COMBUSTÍVEL E ÓLEO</b> .....	18	Suspensão .....	57
<b>RECOMENDAÇÕES SOBRE OS PNEUS</b> ...	22	Interruptor da luz do freio.....	59
<b>INSPEÇÃO ANTES DO USO</b> .....	23	Remoção da roda dianteira .....	60
<b>PARTIDA DO MOTOR</b> .....	24	Remoção da roda traseira .....	61
<b>CUIDADOS PARA AMACIAR</b>		<b>ESPECIFICAÇÕES</b> .....	64
<b>O MOTOR</b> .....	26		
<b>CONDUÇÃO DA MOTOCICLETA</b> .....	27		
<b>MANUTENÇÃO</b> .....	30		
Manutenção periódica.....	32		
Óleo do motor .....	34		
Vela de ignição .....	36		
Folga das válvulas .....	37		
Corrente de comando .....	39		
Filtro de ar .....	40		
Operação do acelerador .....	42		
Filtro de combustível.....	43		