

Ref.	Descrição	Função
1	Hodômetro parcial	Indica a quilometragem parcial percorrida pela motocicleta.
2	Velocímetro	Indica o velocidade da motocicleta (Km/h).
3	Hodômetro total	Indica o total de quilômetros percorridos pela motocicleta.
4	Medidor de Combustível	Indica a quantidade aproximada do combustível disponível no tanque.
5	Tacômetro	Indica o regime de rotação do motor.
6	Faixa vermelha do Tacômetro	Evite trabalhar com o motor na faixa vermelha. NUNCA ultrapasse as rotações do motor além da faixa vermelha. <b>ATENÇÃO:</b> <i>O motor pode sofrer sérias avarias caso se exceda o regime de rotações recomendado.</i>
7	Luz indicadora das sinaleiras (amarelo)	Acende intermitentemente quando as sinaleiras são ligadas.
8	Luz indicadora do ponto-morto (verde)	Acende quando a transmissão está em ponto morto.
9	Luz indicadora de farol alto (azul)	Acende quando o farol tem fecho de luz alta.
10	Botão de “zeragem” do hodômetro parcial	Retorna a zero o hodômetro parcial. Gire o botão no sentido indicado.