

Interruptor da Luz do Freio

O interruptor da luz do freio (1) deve ser ajustado de modo que ao acionar o freio traseiro, acenda a luz do freio. A folga do freio traseiro deve ser ajustada antes da regulação do interruptor. O procedimento para ajustar o interruptor é o seguinte:

1. Coloque o interruptor de ignição na posição "ON"
2. Gire a porca de ajuste (2) no sentido desejado, de modo que a luz do freio acenda um pouco antes de se atingir o limite de folga do pedal do freio.

