

Suspensão

Suspensão dianteira

Verifique o funcionamento dos amortecedores dianteiros, acionando o freio e forçando a suspensão para cima e para baixo várias vezes.

A ação da suspensão deve ser suave e não deve haver vazamentos de óleo. Qualquer irregularidade apresentada na suspensão deve ser corrigida antes de se conduzir a motocicleta. Verifique se todos os pontos de fixação da suspensão dianteira e do guidão estão bem apertados.

CUIDADO

** Se algum componente da suspensão apresentar desgaste ou estiver danificado, consulte uma concessionária HONDA. Os componentes da suspensão estão relacionados diretamente com a segurança e a concessionária HONDA está qualificada para determinar se há necessidade ou não de se substituir alguma peça.*

** Não conduza a motocicleta com os componentes da direção ou da suspensão dianteira soltos, gastos ou danificados, pois isso pode afetar a dirigibilidade.*

