

<b>ア</b>	安全運転のために …………… 5 安全に関する表示について …… 表2
<b>イ</b>	色物部品をご注文のとき …………… 41
<b>ウ</b>	運転する前に(安全運転のために) …… 6
<b>エ</b>	エアクリナーエレメントの交換 …… 59 エンジンオイルの補給 …………… 52 エンジンオイルの量の点検 …… 50 エンジンが始動しないとき …… 36 エンジンのかけかた …………… 19
<b>オ</b>	オーバーヒートしたとき …………… 36 お車および部品等の廃棄をするとき …… 12 オドメータ ⇒ 積算距離計 …… 14
<b>カ</b>	改造(安全運転のために) …………… 11 各部の名称 …………… 2~4 ガソリンの補給 ⇒ 燃料の補給 …… 28 簡単なメンテナンス …… 46
<b>キ</b>	キックスターペダル …………… 22
<b>ク</b>	車のお手入れ …………… 33

<b>ケ</b>	計器類 …………… 14 警告灯 …………… 14 ケーブル・ワイヤ類 …………… 60
<b>コ</b>	コンビニフック …………… 15
<b>サ</b>	サービスマーター …………… 62
<b>シ</b>	シート …………… 16 シャッター …………… 31 主要諸元 …………… 61 書類入れ …………… 18
<b>ス</b>	スイッチの使いかた …………… 21 スタータスイッチ …………… 21 スタートするとき …………… 23 スピードメータ ⇒ 速度計 …… 14
<b>セ</b>	積算距離計 …………… 14 前照灯上下切換えスイッチ …… 24
<b>ソ</b>	装備の使いかた …………… 13 速度計 …………… 14 速度警告灯 …………… 14
<b>タ</b>	タイヤの点検 …………… 48 正しい走りかた …………… 24