

## ●タイヤの点検

### 《空気圧の点検》

タイヤゲージで点検します。(タイヤが冷えているときに計らないと、正確には出ません。)

空気圧は、右表に示す値が正規です。

空気圧が正規でないときは、必ず正規の空気圧にしてください。

《亀裂・損傷、溝の深さ・異常摩耗、

金属片・石その他の異物の点検》

● 図のようにタイヤに設けられたウェアインジケータ(摩耗限度表示)が出てきたときは使用限度なので直ちに交換してください。  
 交換の場合、タイヤのサイズは右表に従ってください。

● 金属片・石その他の異物がかみ込んでいたら、取除いてください。

### 注意

- 空気圧が正規でなかったり、タイヤに亀裂・損傷や異常摩耗があると、ハンドルがとられたりパンクなどの原因になります。

## タイヤ空気圧

前輪 1.75 kg/cm<sup>2</sup> 後輪 2.5 kg/cm<sup>2</sup>  
 (1名乗車時 前輪1.75kg/cm<sup>2</sup> 後輪 2.0kg/cm<sup>2</sup>)  
 タイヤサイズ 前3.50S18-4PR 後4.60S18-4PR

指定タイヤ ブリヂストーン ダンロップ ヨコハマ  
 前輪 S703 F11 Y-992  
 後輪 L302 X127 Y-987

