

ドライブチェーンの点検・調整

常日頃、適切な給油とたるみ調整を行なうことが、チェーンの寿命を伸ばします。特に雨の中を走った後や洗車の後、また悪路走行の後などは必ずチェーンに給油し点検を行なってください。

《ドライブチェーンのたるみ、伸び具合の点検》

- メインスタンドを使い車を立て、チェーンを上下に動かして、たるみを点検します。
- たるみは15～25mmあるのが正規です。

注意

- たるみが50mmを越えようと、他の部品と干渉し異音が出たり、チェーン切れを起こすこともありまますので50mmを越えて使用しないでください。

《調整》

1. 割ピンを抜きアクスルナットをゆるめます。
2. アジャストボルトを回し、チェーンのたるみが15～25mmになるように調整します。

