

外気温計／経過時間表示、瞬間燃費／平均燃費／平均速度／平均速度／減算トリップメーター／残燃料量／走行可能距離表示またはオドメーター／トリップメーター表示の切り換えは、**SET** ボタンを押したあと、**▲** (アップ) ボタンまたは **▼** (ダウン) ボタンで選択し、**SET** ボタンで決定する。

外気温計 [AIR] / 経過時間 [ELAPSED] 表示



瞬間燃費 [CONS.] / 平均燃費 [AVG. CONS.] /

平均速度 [AVG. SPD.] /

減算トリップメーター [- TRIP] /

残燃料量 / 走行可能距離表示 **▶P.25**

オドメーター [TOTAL] /

トリップメーター [TRIP A / B] 表示 **▶P.29**

