


## ギアポジション表示






### CRF1000L Africa Twin

ギアポジションを表示します。

- ▶ トランスミッションが適切なシフトになっていない場合 “” が表示されます

### CRF1000L Africa Twin Dual Clutch Transmission

D モード、S モード選択時(オートマチックモード)および、マニュアルモード選択時にギアポジションを表示

- ▶ メインスイッチがONの状態、エンジンストップスイッチを (Run)から (Off)にすると “” 表示が点滅します。
- ▶ エンジンストップスイッチが (Off)の状態、メインスイッチをONにすると “” 表示が点滅します。

ギアポジション表示は、下記の場合も点滅することがありますが異状ではありません。

- ▶ 前輪が地面から離れた場合
  - ▶ メンテナンススタンドを立てるなどして、車輪を空転させた場合
- この場合はメインスイッチをOFFにし、再度メインスイッチをONにします。

走行中にギアポジション表示の “” 表示が点滅したときは  P.110