



## トルクコントロールOFF 警告灯

トルクコントロールを停止(OFF)状態にすると点灯

## HISS 表示灯 **↔P.120**

- エンジンストップスイッチが (Run) の状態で、メインスイッチを ON にすると一時的に点灯し、数秒後に消灯
- メインスイッチを OFF にすると 2 秒間隔で 24 時間点滅



## トルクコントロール警告灯

- メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯  
同時に、トルクコントロールが作動可能な状態になる
- トルクコントロール作動時に点滅

走行中に点灯したときは **↔P.109**

