

Honda セレクトタブル トルクコントロール (トルクコントロール)

トルクコントロールレベル(エンジン出力の制御)を選択、またはトルクコントロールのONとOFFの切り換えができます。

- ▶ 運転中にトルクコントロールスイッチを操作しないでください。トルクコントロールレベル選択、またはトルクコントロールのONとOFFの切り換えは、車を停止してから行ってください。
- ▶ トルクコントロールが作動中(トルクコントロール警告灯が点滅中)は、トルクコントロールレベル選択、およびONとOFFの切り換えはできません。
- ▶ メインスイッチをONにすると、トルクコントロールレベルは自動的にレベル3(最大)になります。
- ▶ トルクコントロールをOFFからONにすると、トルクコントロールレベルは自動的にレベル3(最大)になります。

トルクコントロールレベル選択

トルクコントロールスイッチを押してトルクコントロールレベルを選択する。

- レベル3：トルクコントロールレベル最大
- レベル1：トルクコントロールレベル最小

トルクコントロールON / OFF切り換え

トルクコントロールスイッチを押し続けてトルクコントロールのONとOFFを切り換える。

トルクコントロールスイッチ

